

Tent onderhoud.

Maak je tent
schoon met deze
handige tips!

pag. 5

6 tent reparaties
om zelf uit te
voeren!

pag. 21

Voorwoord.

Na een werverdiende kampeervakantie met de tent is het weer tijd om huiswaarts te keren. Om langer van je kampeerspullen te kunnen genieten is het belangrijk om alles weer netjes op te bergen. Gelukkig is dat niet heel ingewikkeld en lees je er alles over in ons Obelink tentonderhoud e-magazine.

Onze specialisten vertellen je alles over het schoonmaken, repareren, opvouwen en opbergen van je tent. Daarnaast vertellen we je ook hoe je je slaapuitrusting het beste kunt opvouwen en opbergen, zodat je deze volgend jaar weer helemaal in goede staat van het zolder kunt halen!

Naast onze specialisten laten we ook onze klanten aan het woord. Pak jij bijvoorbeeld direct na thuiskomst de tassen uit of laat je deze nog weken liggen? Je leest het in één van onze polls. Goed onderhoud zorgt voor een lange levensduur. Daarom laten we een aantal spullen van klanten zien die al generaties meegaan. Tot slot zijn enkele klanten zo openhartig geweest om hun opbergblunders te delen. Doe er je voordeel mee!

Veel leesplezier!

Team Obelink


Inhoud.

Polls.	4
Maak je tent schoon. Met een aantal handige tips!	5
Opbergblunders.	11
Je tent opvouwen. Ontdek het 8-stappenplan!	12
Berg je tent netjes op. Met deze 4 tips!	15
Impregneer je tent. Met behulp van onze tips!	17
Repareer je tent. 6 reparaties om zelf uit te voeren!	21
Generatie op generatie kamperen.	24
Houd je slaapzak netjes. Oprollen, wassen en opbergen!	26
Berg je luchtbed of slaapmat op. 4 handige tips!	29



Deze PDF is interactief. Dat betekent dat als je op een nummer in de inhoudsopgave klikt je direct naar de juiste pagina gaat.

Polls.



De een gaat direct aan de slag met onderhoud na de vakantie en de ander wacht er nog even mee. Vervang jij direct een kapot onderdeel? Pak jij direct bij thuiskomst de tassen uit of wacht jij toch nog een paar dagen? Wij vroegen het jullie via Instagram!

Een kapot onderdeel direct vervangen?

Ja

85%

15%

Nee

Direct bij thuiskomst de tassen uitpakken?

Ja

79%

21%

Nee

Maak je tent schoon.

Met een aantal handige tips!



Een tent schoonmaken lijkt een uitdagende klus maar het helpt om de kwaliteit van je tent langer goed te houden. Voorkomen is beter dan genezen. In dit artikel geven we schoonmaaktips waardoor het schoonmaken een peulenschil is.

Algemene schoonmaaktips:

1. Maak het jezelf gemakkelijk: maak de tent schoon wanneer de tent nog staat.
2. Gebruik geen (agressieve) [schoonmaakmiddelen](#). Schoonmaakmiddelen kunnen namelijk de coating en waterdichtheid aantasten. Gebruik alleen speciale tentreinigers.
3. Ga voorzichtig te werk zodat het tentdoek niet beschadigd.

4. Leg de tent na het schoonmaken op een **grondzeil** (niet op de grond!) om nieuwe vlekken te voorkomen.
5. Vergeet niet om ook de **stokken, haringen en grondpennen** schoon te maken, deze kun je afnemen met een doek.



Hars of kaarsvet.

Katoen: de harsvlek laten stollen (hard maken met een ijsblokje) en daarna voorzichtig de hars van de tent afschrappen met een lepeltje.

Blijft er nog een vlek achter? Leg het tentdoek op de strijplank met keukenpapier op de vlek en strijk er met een strijkbout overheen. De vlek zit nu in het keukenpapier.

Overige materialen: alleen de harsvlek laten stollen (hard maken met een ijsblokje) en daarna voorzichtig de hars van de tent afschrappen met een lepeltje.



Vogelpoep.

Katoen: hard laten worden en voorzichtig eraf schrapen met een lepeltje. Vervolgens met water en een doek of zachte borstel reinigen.

Overige materialen: direct afnemen met een natte doek of borstel.



Schimmel en alg.

Alle materialen: reinig de tent met een speciale tentreiniger. Wel moet je daarna de tent weer opnieuw waterdicht maken.

Wees extra alert bij katoenen tenten, die zijn namelijk het meest gevoelig voor schimmelvorming.



Koffie.


Alle materialen: zo snel mogelijk met lauw water en een doek schoonmaken.



Honingdauw.

Alle materialen: deze plakkerige druppeltjes worden veroorzaakt door bladluis. Ze bevatten veel suiker en moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.

Gebruik hiervoor een grote hoeveelheid lauw water en een zachte borstel. Verwijder je dit niet, dan kan er lekkage ontstaan.



Vet.

Alle materialen: een vetvlek is (bijna) onmogelijk uit je tentdoek te krijgen. Probeer zo snel mogelijk een vetvlek met een keukenrol te deppen (niet uitwrijven!) zodat de vlek niet uitgaat breiden. Je kunt het doek eventueel met een tentreiniger nabehandelen. Je moet de tent daarna wel weer waterdicht maken.



Roest.

Katoen: je kunt roestvlekken beter laten zitten. De middelen waarmee je roest kunt bestrijden, tasten het tentdoek en de kleur aan.

Overige materialen: direct afnemen met een natte doek. Vaak is de vlek in een vroeg stadium helemaal te verwijderen.



Modder.

Alle materialen: op laten drogen en daarna afborstelen met een zachte borstel.



Zand.

Alle materialen: eenvoudig weg te poetsen met een zachte borstel.



Stof.

Alle materialen: eenvoudig weg te poetsen met een zachte borstel.



Bessen.

Katoen: niet uitwrijven. Laat het opdrogen, de resten voorzichtig afkrabben en daarna eventueel met een natte doek afnemen.

Overige materialen: direct afnemen met een natte doek.



Wijn.

Alle materialen: strooi zout op de vlek, laat het even intrekken en dep het vervolgens met keukenpapier. Nog even nabehandelen met lauw water.

Opbergblunders.

Marielle:

“Toen ik een puber was had ik na de vakantie de kapotte tent weggegooid. Maar waar was mijn MP3-speler nou?”

Silvia:

“We hadden de vouwwagen volledig ingepakt en toen kwamen we erachter dat de autosleutel nog in de vouwwagen lag. Oeps...”

Linda:

“Al het gewicht van de bagage aan één kant van de caravan gepakt. Bij de tweede afrit gingen we de weg maar snel weer af...”

Piet:

“Ik dacht dat mijn zonnebril op mijn hoofd zat, maar bij het horen van knappend plastic tijdens het opvouwen van de tent wist ik wel beter!”

Je tent opvouwen.

Ontdek het
8-stappenplan.



Iets afbreken is over het algemeen makkelijker dan iets opbouwen, dus een **tent** afbreken en inpakken wordt een fluitje van een cent. In de praktijk blijkt dit vaak anders. Hoe is het mogelijk dat de tent ooit in de tenttas heeft gepast? Wij geven je tips. Goed opvouwen voorkomt namelijk beschadigingen en verlengt de levensduur!

Voordat je de tent opvouwt:

- Stop eerst de **tentstokken** en **haringen** schoon in de opbergzakken.
- Zorg ervoor dat het tentdoek altijd droog is.
- Heb je geen keuze en moet je de tent nat inpakken? Haal de tent bij thuiskomst zo snel mogelijk uit de tas en laat 'm goed drogen.

Stap 1.

Spreid het tentdak uit met de buitenkant van het dak op de grond. Ga je de tent opvouwen op een ruwe ondergrond? Leg er dan een grondzeil of tenttapijt onder tegen beschadigingen.

Stap 2.

Leg alle stroken en uitstekende flappen naar binnen zodat er een rechthoek ontstaat.



Stap 3.

Leg de tentzak erbij. Dit is een handig trucje om de juiste breedte voor het oprollen te bepalen.

Stap 4.

Vouw de tent een paar keer naar binnen totdat het tentdak smaller is dan de tentzak.

Stap 5.

Vouw de voor- en zijwanden op in dezelfde breedte als het dak en leg deze op het dakdoek. Leg eventuele accessoires zoals de tochtstrook, wielflap en gordijnen ook op het tentdak.

Stap 6.

Begin met het oprollen van de tent aan de achterkant (waar de pees zit). Rol alles zo strak mogelijk op.



Stap 7.

Bind de bandjes om de rol zodat het een strak pakketje blijft.

Stap 8.

Doe de rol in de zak en knoop deze dicht.

Berg je tent netjes op.

Met deze 4 tips!



Een tent goed opbergen zorgt voor een langere levensduur. Wij delen onze tips met je!

- 1. Berg je tent op in een afgesloten tenttas.** Geef muizen of andere ongedierte geen kans om aan je tent te knabbelen. Is je originele tentzak kapot of zoek, koop dan een nieuwe **tentas** en leg je tent niet in een plastic tas. Daar kan veel sneller condens en vocht, en daardoor schillen ontstaan.



- 2. Verbind de glasfiber stokken met elkaar.** Glasfiber tentstokken zijn licht, maar ook breekbaar en minder sterk. Daarom is het handig om elke stok met elkaar te verbinden met een touwtje of elastiek. Zo raken de stokken niet verstrikt in elkaar en kunnen ze niet beschadigen.



- 3. Vet stalen stokken in.** Hiervoor kun je vaseline gebruiken, dit houdt namelijk roestvorming tegen. Zeker als je aan de kust hebt gekampeerd, is deze behandeling aan te bevelen. Zout versneld namelijk roestvorming.

- 4. Leg je tent in een droge en geventileerde ruimte neer.** Een kelder of een schuur is meestal te vochtig. Ook op zolder kan het te vochtig zijn. Ideaal is bijvoorbeeld de bijkeuken, de trapkas of natuurlijk één van de slaapkamers.

Impregneer je tent.

Met behulp van onze tips!

Ben jij benieuwd of, wanneer en hoe je jouw tent moet impregneren? Je leest hieronder de veelgestelde vragen over impregneren en onze antwoorden!



Let op: impregneren om de waterdichtheid van het tentdoek te behouden hoeft alleen bij katoenen tenten.

Moet je een tent bij aanschaf impregneren?

Bij aankoop van een nieuwe tent hoef je de tent niet te impregneren. Dit is namelijk in de fabriek al gedaan. Wel kan een katoenen tent bij de eerste regenbui lekken via de naden. Dit komt omdat het garen van de tent eerst moet 'zetten'. Na een eerste regenbui is een katoenen tent helemaal waterdicht en hoef je dus niet te impregneren.

Wanneer moet je een tent impregneren?

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de waterdichtheid van het tentdoek. Hierbij moet je denken aan UV-straling, natuurlijk vuil en bijvoorbeeld huishoudelijke verontreiniging zoals limonade of koffievlekken. Maar over het algemeen houden we de regel aan dat je de tent één keer per 8 à 10 gebruiksweken impregneert.



Hoeveel impregneermiddel heb je nodig?

De tent impregneren doe je met speciaal [impregneermiddel](#). Met één liter kun je gemiddeld 10 tot 15 m² besproeien. Dit kan per merk verschillen, kijk daarom altijd op de verpakking.

Hoe impregneer je een tent?

Voordat je begint met impregneren, is het belangrijk dat je tent goed schoon en droog is. Daarna volg je de volgende stappen:

- 1.** Zet je tent op en zorg dat je 'm goed en strak afspant.
- 2.** Spuit het impregneermiddel op het doek, het liefst met een plantenspuit. Sommige impregneermiddelen worden standaard geleverd in een sproeifles.



- 3.** Gebruik een zachte borstel of spons om het impregneermiddel in het doek te smeren. Het doek moet doordrenkt zijn met impregneermiddel zodat alle vezels het middel opnemen.



- 4.** Laat het middel even inwerken (lees op de instructies hoe lang, dit verschilt per middel)
- 5.** Spoel de tent goed af met water. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een tuinslang gebruiken.
- 6.** Laat de tent goed drogen in de schaduw. Vermijd de zon om vlekken te voorkomen.

Repareer je tent.

6 reparaties om zelf uit te voeren!



1. Glasfiberstokken repareren.

Is een [glasfiberstok](#) kapot gegaan? Geen nood, want een glasfiberstok is eenvoudig te repareren. Een glasfiberstok bestaat uit meerdere segmenten en vaak zijn er maar 1 of 2 elementen daadwerkelijk kapot. Hiervoor gebruik je een [set glasfiberstokdelen](#).


2. Scheurtjes in het doek.

Kleine scheurtjes of gaatjes in je tentdoek kun je ook prima zelf herstellen. Afhankelijk van het materiaal kun je hiervoor een [zelf-klevend of opstrijkbaar tentdoek](#) voor gebruiken.



3. Raamfolie repareren.

Zit er een scheurtje in je raamfolie? Dan heb je een ander soort doek nodig, namelijk een [reparatiedoek voor raamfolie](#).



4. Lekkage op naden.

Heb je een tent van polyester en lekkage op de naden? Gebruik dan naadverdichter. [Naadverdichter](#) is vloeibaar en hardt uit na het aanbrengen. Op deze manier breng je een permanente dichtingslaag aan. Bij lekkage op de naden van een katoenen tent gebruik je impregneerspray.



5. Lekkage op het doek.

Heb je last van lekkage op het doek van een katoenen of polyester tent? Ook voor dit probleem is een oplossing: impregneren! Wel is het zo dat je lekkage op het doek beter kunt voorkomen dan genezen.

Lees meer over impregneren op [pagina 17](#).

6. Rits loopt stroef.

Heb je last van stroef lopende ritsen? Gebruik dan droge [PTFE spray](#) of [siliconen-spray](#). Na de behandeling met zo'n spray, zal de rits weer soepel lopen. Bij een tent die maar twee tot drie weken per jaar gebruikt wordt raden we aan om dit zoveel mogelijk te beperken, ongeveer één keer per drie à vier jaar is voldoende. Bij een seizoenstent zou dit ongeveer één keer per jaar kunnen, omdat deze vaker en intensiever wordt gebruikt. Kijk echter wel uit dat je de spray niet op je tentdoek sprayt.

Hulp nodig bij het repareren? Je leest [in onze blog hoe je deze kleine reparaties zelf uit kunt voeren](#).

Generatie op generatie kamperen.

Tafel van Dagmar.

“We gaan niet op vakantie zonder ‘tante Lisbeth’. Deze tafel hebben wij 25 jaar geleden van mijn tante geërfd. Hoe oud de tafel precies is weten we niet, maar we schatten 40/50 jaar oud.”




Servies van Karin.

“Dit servies hebben wij uit de caravan van mijn ouders gehaald toen wij begonnen met kamperen. Nog steeds gaat het servies mee op vakantie. En wie weet na ons kan één van de kinderen het meenemen.”



Tent van Hilda.

“Deze tent hebben mijn ouders meer dan 30 jaar geleden gekocht bij Obelink. Sinds vorig jaar is hij omgeruild voor een grotere. De oude tent heeft heel wat meegemaakt en heeft heel wat afgereisd. Hopelijk hebben de nieuwe eigenaren ook nog jaren plezier van de tent.”



Koelbox van Janet.

“Dit oude beestje gaat nog steeds met ons mee op vakantie. Mijn ouders kochten hem zo’n 25 jaar geleden tweedehands. Zelf kom ik uit een groot gezin dus mijn moeder ging elke dag op de fiets boodschappen doen. Respect.”

Houd je slaapzak netjes.

Oprollen, wassen en opbergen!



Tip 1.

Niet oprollen maar proppen.

Een [slaapzak](#) wordt standaard in een hoes geleverd. Uit gewoonte rollen we de slaapzak altijd op, maar het is beter om de slaapzak in de tas te 'proppen'.

Door het rollen wordt namelijk de vulling erg snel aangetast en de rits kan door het rollen beschadigen.

Tip 2.



Volg het waslabel.

Was een slaapzak alleen als het echt nodig is. Als de slaapzak een beetje muf ruikt, kun je 'm ook eerst even buiten laten luchten.

Wil je de slaapzak wel wassen? Volg dan altijd het waslabel.

Een paar tips voor het wassen van je slaapzak:

- Gebruik uitsluitend vloeibaar wasmiddel en geen wasverzachter of waspoeder. Dit tast namelijk de vulling aan.
- Was de slaapzak nooit warmer dan 30 graden.
- Doe de rits open als je de slaapzak in de wasmachine stopt.

Extra tip: wil je je slaapzak eigenlijk niet wassen? Gebruik dan met slapen een lakenzak in je slaapzak. Dan hoef je alleen de lakenzak te wassen en blijft de slaapzak veel langer fris.

Tip 3.

Stop de slaapzak niet in de droger.

Het is altijd beter om ervoor te kiezen de slaapzak te laten drogen op een rek. Schud tijdens het drogen de slaapzak regelmatig op om de vulling weer goed los te maken.




Tip 4.

Berg de slaapzak op in een donkere ruimte.

Heb je de slaapzak gewassen en wil je 'm opbergen? Dan kun je de slaapzak het beste op een donkere plek opbergen zonder hoes. Op deze manier kan de slaapzak blijven ademen en worden de vulling en het isolatievermogen behouden.

Berg je luchtbed of slaapmat op.

4 handige tips!



Hoe berg je een slaapmat op?

- Open en opgeblazen: dus niet opgerold in de hoes, maar zoals je de **slaapmat** ook op de camping gebruikt. Op deze manier blijft het schuim aan de binnenkant van erg goede kwaliteit.

Tip: schuif de slaapmat bijvoorbeeld langs een kast, zodat de slaapmat niet teveel ruimte in beslag neemt.

- Met open ventiel: zo kan vocht dat zich eventueel nog in de mat bevindt goed ontsnappen. Vocht binnenin is de grootste vijand van de slaapmat.

- Oprecht staand of vrij liggend: er mogen geen zware dingen op de mat liggen.
- Warm en droog: een droge omgeving is zeer belangrijk, dus niet in een vochtige kelder of schuur laten liggen.

Hoe berg je een luchtbed op?

Laat alle lucht uit het **luchtbed** lopen. Voor een luchtbed met ingebouwde pomp kan dat via de deflate stand op de dop/schakelaar. Voor een lucht bed zonder ingebouwde pomp kun je dit doen door de dop van het luchtbed simpelweg open te draaien.



- Door alleen het ventiel open te draaien of de deflate stand aan te zetten gaat niet alle lucht uit het luchtbed. Rol het luchtbed op en druk op het luchtbed om echt alle lucht eruit te krijgen.
- Als alle lucht eruit is kun je het luchtbed eenvoudig opgerold of opgevouwen bewaren in een verpakking. Dit kan het best in de bijgeleverde opbergtas/draagtas of in een afgesloten bak.



- Berg het luchtbed op in een vochtvrije ruimte op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat tijdens het op bergen je luchtbed op stand staat of dat de dop open staat.



Lees meer over het onderhouden van je caravan of camper:

- [Hoe kun je een tent het beste opbergen?](#)
- [Tent schoonmaken & opbergen in 4 stappen!](#)
- [Tent impregneren: hoe maak je je tent waterdicht?](#)
- [6 handige tips om zelf je tent te repareren.](#)
- [Hoe houd ik mijn kampeerspullen langer mooi en goed?](#)

Wil je ons volgen?



[Obelink.nl](https://www.obelink.nl)



Obelink