



TENT MAGAZINE

ONDERHOUDEN, OPBERGEN & REPAREREN

**REPARATIES
TENT- STOK & DOEK**

pag. 17

**DO'S & DON'TS
TENT SCHOONMAKEN**

pag. 5



VOORWOORD

Na een welverdiende kampeervakantie met de tent is het weer tijd om huiswaarts te keren. Om langer van je kampeerspullen te kunnen genieten is het belangrijk om alles weer netjes op te bergen. Gelukkig is dat niet heel ingewikkeld en lees je er alles over in ons **Obelink tent onderhoud E-Magazine**.

Als dé kampeerkenner laten wij natuurlijk onze specialisten aan het woord. Wessel laat je zien hoe je het beste een tent kunt impregneren, Rosanne legt uit hoe je een slaapmat of luchtbed kunt opbergen en Daniël helpt je bij het opvouwen van een tent.

Naast onze specialisten laten we ook onze klanten aan het woord. Pak jij bijvoorbeeld direct na thuiskomst de koffer uit of laat je hem nog weken liggen? Je leest het in een van onze polls. Goed onderhoud zorgt voor een lange levensduur. Daarom laten we een aantal spullen van klanten zien die al generaties meegaan. Tot slot zijn enkele klanten zo openhartig geweest om hun opbergblunders te delen. Doe er je voordeel mee!

Deze PDF is interactief. Dat betekent dat als je op een pijltje in de inhoudsopgave klikt je direct naar de juiste pagina gaat. Ook ga je direct naar de juiste pagina op onze website als je op het winkelwagentje klikt.

Bewaar het E-magazine goed want hij komt ieder jaar weer van pas. Ben je hem toch even kwijt? Geen probleem, hij blijft gewoon in je mail staan waar die altijd terug te vinden is.

Veel leesplezier en welkom thuis!

Team Obelink



INHOUD

- 1** *Polls*
- 5** *Tent schoonmaken: do's & don'ts*
- 10** *Wessels impregneertips*
- 14** *Slaapzak onderhoud*
- 17** *Reparaties: stok, doek*
- 21** *Opbergblunders*
- 22** *Daniëls opvouwtips*
- 27** *Generatie op generatie kamperen*
- 29** *Tent opberginstructies: do's & don'ts*
- 31** *Rosannes opbergtips*

POLLS

Een kapot onderdeel direct vervangen?

JA 85%
305 STEMMEN

NEE 15%
55 STEMMEN

Direct bij thuiskomst de koffers uitpakken?

JA 79%
319 STEMMEN

NEE 21%
83 STEMMEN

Samen de caravan schoonmaken?

JA 66%
256 STEMMEN

NEE 34%
134 STEMMEN



TENT SCHOOONMAAKEN

DO'S & DON'TS

Een tent schoonmaken lijkt een uitdagende klus maar het helpt om de kwaliteit van je tent langer goed te houden. Voorkomen is beter dan genezen. In dit artikel geven we schoonmaaktips waardoor het schoonmaken een peulenschil is.

Algemene schoonmaak tips

- 1** Maak het jezelf gemakkelijk: maak de tent schoon wanneer de tent nog staat.
- 2** Gebruik geen (agressieve) schoonmaakmiddelen. Schoonmaakmiddelen kunnen namelijk de coating en waterdichtheid aantasten. Gebruik alleen speciale tentreinigers.
- 3** Ga voorzichtig te werk zodat het tentdoek niet beschadigd.
- 4** Leg de tent na het schoonmaken op een grondzeil (niet op de grond!) om nieuwe vlekken te voorkomen.
- 5** Vergeet niet om ook de stokken, haringen en grondpennen schoon te maken, deze kun je afnemen met een doek.

VOGELPOEP



Katoen

Hard laten worden en voorzichtig eraf schrapen met een lepeltje. Vervolgens met water en een doek of zachte borstel reinigen.

Overige materialen

Direct afnemen met een natte doek of borstel

HARS OF KAARSVET



Katoen

De harsvlek laten stollen (hard maken met een ijsblokje) en daarna voorzichtig de hars van de tent afschrapen met een lepeltje.

Blijft er nog een vlek achter? Leg het tentdoek op de strijkplank met keukenpapier op de vlek en strijk er met een strijkbout overheen. De vlek zit nu in het keukenpapier.

Overige materialen

Alleen de harsvlek laten stollen (hard maken met een ijsblokje) en daarna voorzichtig de hars van de tent afschrapen met een lepeltje.

SCHIMMEL EN ALG



Alle materialen

Reinig de tent dan met een speciale tentreiniger. Wel moet je daarna de tent weer opnieuw waterdicht maken.

Wees extra alert bij katoenen tenten, die zijn het meest gevoelig voor schimmelvorming.



KOFFIE

Alle materialen

Zo snel mogelijk met lauw water en een doek schoonmaken.

Overige materialen

Direct afnemen met een natte doek of borstel



VET

Alle materialen

Een vetvlek is (bijna) onmogelijk uit je tentdoek te krijgen. Probeer zo snel mogelijk een vetvlek met een keukenrol te deppen (niet uitwrijven!) zodat de vlek niet uit gaat breiden. Je kunt het doek eventueel met een tentreiniger nabehandelen. Je moet de tent daarna wel weer waterdicht maken.



STOF

Alle materialen

Eenvoudig weg te poetsen met een zachte borstel.



ROEST

Katoen

Je kunt roestvlekken beter laten zitten. De middelen waarmee je ze kunt bestrijden, tasten het tentdoek en de kleur aan.

Overige materialen

Direct afnemen met een natte doek. Vaak is de vlek in een vroeg stadium helemaal te verwijderen.



HONING DAUW

Alle materialen

Deze plakkerige druppeltjes worden veroorzaakt door bladluis. Ze bevatten veel suiker en moeten zo snel mogelijk verwijderd worden.

Gebruik hiervoor een grote hoeveelheid lauw water en een zachte borstel. Verwijder je dit niet, dan kan er lekkage ontstaan.



WIJN

Alle materialen

Strooi zout op de vlek, laat even in-trekken en dep vervolgens met keukenpapier. Nog even nabehandelen met lauw water.

Direct afnemen met een natte doek.

ZAND



Alle materialen

Eenvoudig weg te poetsen met een zachte borstel.

BESSEN



Katoen

Niet uitwrijven. Op laten drogen, de resten voorzichtig afkrabben en daarna eventueel met een natte doek afnemen.

Overige materialen

Direct afnemen met een natte doek.

MODDER



Alle materialen

Op laten drogen en daarna afborstelen met een zachte borstel.



WESSELS IMPREGNEER TIPS

Ben jij benieuwd of, wanneer en hoe je jouw tent moet impregneren? Je leest hieronder de veelgestelde vragen over impregneren en onze antwoorden!

Let op: *impregneren om de waterdichtheid van het tentdoek te behouden hoeft alleen bij katoenen tenten.*

Moet je een tent bij aanschaf impregneren?

Bij aankoop van een nieuwe tent hoef je de tent niet te impregneren. Dit is namelijk in de fabriek al gedaan. Wel kan een katoenen tent bij de eerste regenbui lekken via de naden. Dit komt omdat het garen van de tent eerst moet 'zetten'. Na een eerste regenbui is een katoenen tent helemaal waterdicht en hoef je dus niet te impregneren.

Wanneer moet je een tent impregneren?

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de waterdichtheid van het tentdoek. Hierbij moet je denken aan UV-straling, natuurlijk vuil en bijvoorbeeld huishoudelijke verontreiniging zoals limonade- of koffievlekken. Maar over het algemeen houden we de regel aan dat je de tent het beste 1 keer per 3 à 4 jaar kunt impregneren.



Hoeveel impregneermiddel heb je nodig?

De tent impregneren doe je met speciaal **impregneermiddel**. Met één liter kun je gemiddeld 10 tot 15 m² besproeien. Dit kan per merk een beetje verschillen.

Hoe impregneer je een tent?

Voordat je begint met impregneren, is het belangrijk dat je tent goed schoon en droog is. Daarna volg je de volgende stappen:

1

Zet je tent op en zorg dat je 'm goed en strak afspant.

2

Spuit het impregneermiddel op het doek, het liefst met een plantenspuit. Sommige impregneermiddelen worden standaard geleverd in een sproeifles.



3

Gebruik een zachte borstel of spons om het impregneermiddel in het doek te smeren. Het doek moet doordrenkt zijn met impregneermiddel zodat alle vezels het middel opnemen.



4

Laat het middel even inwerken (lees op de instructies hoe lang, dit verschilt per middel).

5

Spoel de tent goed af met water. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een tuinslang gebruiken.

6

Laat de tent goed drogen.



Zzz

SLAAPZAK ONDERHOUD



TIP 1

Niet oprollen maar proppen

Een **slaapzak** wordt standaard in een hoes geleverd. Uit gewoonte rollen we de slaapzak altijd op, maar het is beter om de slaapzak in de tas te 'proppen'.



Door het rollen wordt namelijk de vulling erg snel aangetast en de rits kan door het rollen beschadigen.

TIP 2



Volg het waslabel

Was een slaapzak alleen als het echt nodig is. Als de slaapzak een beetje muff ruikt, kun je 'm ook eerst even buiten laten luchten.

Wil je de slaapzak wel wassen? Volg dan altijd het waslabel.

Een paar tips voor het wassen van je slaapzak:

- Gebruik uitsluitend vloeibaar wasmiddel en geen wasverzachter of waspoeder. Dit tast namelijk de vulling gaan.
- Was de slaapzak nooit warmer dan 30 graden. Doe de rits open als je de slaapzak in de wasmachine stopt.
- Doe de rits open als je de slaapzak in de wasmachine stopt.

Extra tip: Wil je je slaapzak eigenlijk niet wassen? Gebruik dan met slapen een lakenzak in je slaapzak. Dan hoef je alleen de lakenzak te wassen en blijft de slaapzak veel langer fris.

TIP 3

Stop de slaapzak niet in de droger

Het is altijd beter om ervoor te kiezen de slaapzak te laten drogen op een rek. Schud tijdens het drogen de slaapzak regelmatig op om de vulling weer goed los te maken.



TIP 4

Berg de slaapzak op in een donkere ruimte

Heb je de slaapzak gewassen en wil je 'm opbergen? Dan kun je de slaapzak het beste op een donkere plek opbergen **zonder** hoes. Op deze manier kan de slaapzak blijven ademen en worden de vulling en het isolatievermogen behouden.



TENT REPAREREN

1

Glasfiberstokken repareren

Is een [glasfiberstok](#) kapot gegaan? Geen nood, want een glasfiberstok is eenvoudig te repareren. Een glasfiberstok bestaat uit meerdere segmenten en vaak zijn er maar 1 of 2 elementen daadwerkelijk kapot. Hiervoor gebruik je een [set glasfiberstokdelen](#).

Bekijk in [deze video](#) hoe het vervangen werkt.

2

Scheurtjes in het doek

Kleine scheurtjes of gaatjes in je tentdoek kun je ook prima zelf herstellen. Afhankelijk van het materiaal kun je hiervoor een [zelfklevend of opstrijkbaar tentdoek](#) voor gebruiken.

Bekijk in [deze video](#) hoe je een reparatiedoek aanbrengt.

3

Raamfolie repareren

Zit er een scheurtje in je raamfolie? Dan heb je een ander soort reparatiedoek nodig. Bekijk hier hoe je raamfolie repareert:

Bekijk in [deze video](#) hoe je raamfolie repareert.



5

Lekkage op naden

Heb je een tent van polyester en lekkage op de naden? Gebruik dan [naadverdichter](#). Naadverdichter is vloeibaar en hardt uit na het aanbrengen. Op deze manier breng je een permanente dichtingslaag aan.

Bekijk in [deze video](#) hoe je naadverdichter aanbrengt voor het beste resultaat.

6

Lekkage in het doek

Heb je last van lekkage op het doek van een katoenen tent? Ook voor dit probleem is een oplossing: impregneren! Wel is het zo dat je lekkage op het doek beter kunt voorkomen dan genezen.

Lees meer over impregneren op pagina

10**7**

Rits loopt stroef

Heb je last van stroef lopende ritsen? Gebruik dan droge PTFE spray of siliconenspray. Na de behandeling met zo'n spray, zal de rits weer soepel lopen. We raden je wel aan dit af en toe te doen, als je wilt dat je ritsen lang mee gaan. Kijk echter wel uit dat je de spray niet op je tentdoek sprayt. Extra tip: op internet kom je vaak de tip tegen om kaarsvet te gebruiken. dit is echter niet goed voor de rits.



OPBERGBLUNDERS

MARIELLE:

“ *Toen ik een puber was had ik na de vakantie de kapotte tent weggegooid. Maar waar was mijn MP3-speler nou?* ”

SILVIA

“ *We hadden de vouwwagen volledig ingepakt en toen kwamen we erachter dat de autosleutel nog in de vouwwagen lag. Oeps...* ”

LINDA

“

Al het gewicht van de bagage aan één kant van de caravan gepakt. Bij de tweede afrit gingen we de weg maar snel weer af...

”



PIET

“

Ik dacht dat mijn zonnebril op mijn hoofd zat, maar bij het horen van knappend plastic tijdens het opvouwen van de tent wist ik wel beter!

”



Hoe vouw ik mijn tent op?

Iets afbreken is over het algemeen makkelijker dan iets opbouwen, dus een tent afbreken en inpakken wordt een fluitje van een cent. In de praktijk blijkt dit vaak anders. Hoe is het mogelijk dat de tent ooit in de tenttas heeft gepast? Wij geven je tips. Goed opvouwen voorkomt namelijk beschadigingen en verlengt de levensduur!

Voordat je de tent opvouwt:

- Stop eerst de tentstokken en haringen schoon in de opbergzakken.
- Zorg ervoor dat het tentdoek altijd droog is.
- Heb je geen keuze en moet je de tent nat inpakken? Haal de tent bij thuiskomst zo snel mogelijk uit de tas en laat 'm goed drogen.



Stap 1

Doe alle ritsen open zodat je bij het oprollen de lucht eruit kan. Dit is vooral bij tenten met een vast kuipgrondzeil van belang.

Stap 2

Vouw het doek naar ongeveer de breedte van de tentzak.



Stap 3

Leg je binnentent en overige accessoires zoals stokken en haringzak er bovenop.

Stap 4

Rol het geheel zo strak mogelijk op. Begin met het oprollen aan de kant waar geen deuropening zit. Als je begint met rollen kan aan het uiteinde bij de deur constant lucht ontsnappen. Daardoor kun je de tent erg strak oprollen.


Stap 5

Gebruik het touw om het geheel te bundelen.



Stap 6

Stop de tent in de [tenttas](#).



GENERATIE OP GENERATIE KAMPEREN



Tafel van Dagmar

“We gaan niet op vakantie zonder ‘tante Lisbeth’.

Deze tafel hebben wij 25 jaar geleden van mijn tante geërfd. Hoe oud de tafel precies is weten we niet, maar we schatten 40/50 jaar oud.”

Servies van Karin

‘Dit servies hebben wij uit de caravan van mijn ouders gehaald toen wij begonnen met kamperen. Nog steeds gaat het servies mee op vakantie. En wie weet na ons kan één van de kinderen het meenemen.’





Tent van Hilda

“Deze tent hebben mijn ouders meer dan 30 jaar geleden gekocht bij Obelink. Sinds vorig jaar is hij omgeruild voor een grotere. De oude tent heeft heel wat meegemaakt en heeft heel wat afgereisd. Hopelijk hebben de nieuwe eigenaren ook nog jaren plezier van de tent.”



Koelbox van Janet

‘Dit oude beestje gaat nog steeds met ons mee op vakantie. Mijn ouders kochten hem zo’n 25 jaar geleden tweedehands. Zelf kom ik uit een groot gezin dus mijn moeder ging elke dag op de fiets boodschappen doen. Respect.’



TENT OPBERGINSTRUCTIES

DO'S & DON'TS

Een (voor)tent goed opbergen zorgt voor een langere levensduur. Wij delen onze tips met je!

1

Berg je tent op in een afgesloten tenttas

Geef muizen of ander ongedierte geen kans om aan je tent te knabbelen.

2

Berg een katoenen tent altijd in een katoenen tenttas op

Is je originele tentzak kapot of zoek, koop dan een nieuwe **tentas** en leg je katoenen tent niet in een plastic tas. Daar kan veel sneller condens en vocht, en daardoor schimmel ontstaan.

3

Leg je tent in een droge en geventileerde ruimte neer

Een kelder of een schuur is meestal te vochtig. Ook op zolder kan het te vochtig zijn. Ideaal is bijvoorbeeld de bijkeuken, de trapkast of natuurlijk één van de slaapkamers.

4***Laat je kinderen niet met de tent spelen***

Misschien overbodig om te zeggen maar laat je kinderen niet met de stokken of het tentdoek spelen. Dat kan leuk zijn voor kinderen, maar minder voor de levensduur van de tent en de stokken.

5***Verbind de glasfiber stokken met elkaar***

Glasfiber tentstokken zijn licht, maar ook breekbaar en minder sterk. Daarom is het handig om elke stok met elkaar te verbinden met een touwtje of elastiek. Zo raken de stokken niet verstrikt in elkaar en kunnen ze niet beschadigen.

**6*****Vet stalen stokken in***

Hiervoor kun je vaseline gebruiken, dit houdt namelijk roestvorming tegen. Zeker als je aan de kust hebt gekampeerd, is deze behandeling aan te bevelen. Zout versnelt namelijk roestvorming.



Hoe berg je een slaapmat op?

- Open en opgeblazen: dus niet opgerold in de hoes, maar zoals je 'm ook op de camping gebruikt. Op deze manier blijft het schuim aan de binnenkant van erg goede kwaliteit. *Tip: schuif de slaapmat bijvoorbeeld langs een kast, zodat de slaapmat niet teveel ruimte in beslag neemt.*
- Met open ventiel: Zo kan vocht dat zich eventueel nog in de mat bevindt goed ontsnappen. Vocht binnenin is de grootste vijand van de slaapmat.
- Oprecht staand of vrij liggend: Er mogen geen zware dingen op de mat liggen.
- Warm en droog: Een droge omgeving is zeer belangrijk, dus niet in een vochtige kelder of schuur laten liggen.

Hoe berg je een luchtbed op?

- Laat alle lucht uit het **luchtbed** lopen. Voor een luchtbed met ingebouwde pomp kan dat via de deflate stand op de dop/schakelaar. Voor een luchtbed zonder ingebouwde pomp kun je dit doen door de dop van het luchtbed simpelweg open te draaien.



- Door alleen het ventiel open te draaien of de deflate stand aan te zetten gaat niet alle lucht uit het luchtbed. Rol het luchtbed op en druk op het luchtbed om echt alle lucht eruit te krijgen.
- Als alle lucht eruit is kun je het luchtbed eenvoudig opgerold of opgevouwen bewaren in een verpakking. Dit kan het best in de bijgeleverde opbergtas/draagtas of in een afgesloten bak.



- Berg het luchtbed op in een vochtvrije ruimte op kamertemperatuur. Zorg ervoor dat tijdens het opbergen je luchtbed op deflate stand staat of dat de dop open staat.

mestic

Combineer de voordelen
van een compressor-
en een passieve koelbox

Keep it
COOL



42 L

-18°C
+10°C
Cooling



2 litres



12-24 V



15.7 kg




Obelink



**WELKOM
THUIS**

obelink.nl

 **@obelink**

 **@obelinkBV**