

CHECKLIST

PARTIR EN TOUTE SÉCURITÉ AVEC LA CARAVANE PLIANTE

VOITURE

- Vérifiez la pression des pneus de la voiture
- Vérifiez le niveau d'huile et le liquide de refroidissement
- Testez si les caoutchoucs des essuies-glaces fonctionnent toujours correctement
- Vérifiez les feux de la voiture
- Vérifiez que la vue n'est pas limitée par les bagages
- Vérifiez que les rétroviseurs de la voiture (et de la caravane) sont dans la bonne position
- Testez les freins en partant
- Vérifiez les caoutchoucs des essuies-glaces

CARAVANE PLIANTE

- Vérifiez la pression des pneus de la caravane pliante
- Pesez la caravane pliante
- Vérifiez la pression de la rotule d'attelage
- Placez l'attelage sur la boule d'attelage de la voiture
- Soulevez la roue jockey du sol
- Serrez bien la manivelle de la roue jockey
- Fixez le câble de rupture
- Vérifiez les feux de la caravane pliante